


Start Here Point de départ

Epson® Perfection® V700 Photo/V750 Pro

1


Unpack Déballage




2

Unlock Déverrouillage

1




2




3

Assemble Assemblage

1




2



Connect the cover cable.
Connectez le câble du capot.

Note: Do not connect the USB cable yet.
Remarque : Ne branchez pas le câble USB tout de suite.

3




Connect the AC adapter and power cable.
Branchez l'adaptateur CA et le cordon d'alimentation.



410353800


Printed in XXXXXX XX.XX-XX XXX
Pays d'impression : XXXXXX

4 Install software Installation des logiciels



Insert the scanner software CD.
Insérez le CD de logiciels de numérisation dans le lecteur.

Macintosh OS X: Double-click the CD-ROM icon on the desktop.
Macintosh OS X : Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM sur le bureau de l'ordinateur.




Click **English**, click **Continue**, then click **Agree**. Click **Install** and follow the on-screen instructions. At the end, remove the CD.

Insert each of the additional software CDs and follow the on-screen instructions to install Adobe® Photoshop® Elements 3.0 (supported by Windows® XP and 2000, or Macintosh® OS X 10.2.8 or 10.3 only), LaserSoft Imaging™ SilverFast®, and MonacoEZcolor™ (Perfection V750 Pro only).


Sélectionnez **Français** et cliquez sur **Continuer** puis sur **J'accepte**. Cliquez sur **Installer** et suivez les directives à l'écran. Après l'installation, retirez le CD.



Insérez chacun des CD-ROM de logiciels supplémentaires dans le lecteur et suivez les instructions à l'écran pour installer Adobe® Photoshop® Elements 3.0 (compatible avec Windows® XP et 2000 ou Macintosh® OS X 10.2.8 ou 10.3 seulement), LaserSoft Imaging^{MC} SilverFast® et MonacoEZcolor^{MC} (Perfection V750 Pro seulement).

5 Connect and turn on Connexion et mise sous tension




Connect the USB cable.
Connectez le câble USB.



Turn on the scanner using the  power button.
Appuyez sur le bouton d'alimentation  pour mettre le scanner sous tension.

What's next? Prochaines étapes





See the back of this sheet for instructions on scanning a photo.
View the *User's Guide* for complete instructions on using your scanner.



Double-click the  **PerfV700_V750 User's Guide** icon on your desktop.


Pour savoir comment numériser une photo, voyez les instructions au verso.
Consultez le *Guide de l'utilisateur* électronique pour des instructions détaillées sur l'utilisation du scanner.

Double-cliquez sur l'icône  **Guide PerfV700_V750** sur le bureau de l'ordinateur.


6 Scan a photo Numérisation d'une photo




Press the  **Start** button.
Appuyez sur le bouton  **Démarrer**.



Click **Scan**.
Cliquez sur **Numériser**.



Select your file settings, then click **OK**.
Sélectionnez les paramètres de fichier, puis cliquez sur **OK**.



EPSON Scan opens and scans your photo in Full Auto Mode. Wait for your scan to finish or click **Pause** to change settings.


EPSON Scan s'ouvre et numérise votre photo en Mode auto. Attendez la fin de la numérisation ou cliquez sur **Pause** pour modifier vos paramètres.

Do more Autres possibilités

View the on-screen *User's Guide* for instructions on using these features:

Consultez le *Guide de l'utilisateur* électronique pour des instructions sur l'utilisation de ces fonctions :

Scan film or slides Numérisation de bandes de film ou de diapositives



Epson is a registered trademark of Seiko Epson Corporation. Perfection is a registered trademark and SoundAdvice is a service mark of Epson America, Inc.
General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

DIGITAL ICE is a trademark of Kodak.


Epson est une marque déposée de Seiko Epson Corporation. Perfection est une marque déposée et SoundAdvice est une marque de service d'Epson America, Inc. Avis général : Les autres noms de produit ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

DIGITAL ICE est une marque de commerce de Kodak.


© 2005 Epson America, Inc. 11/05 CPD-21124




Restore color
Restauration de la couleur




1




2




Remove dust from film/slides
Dépoussiérage de bandes de film/diapositives




1



2



Remove dust or scratch marks using DIGITAL ICE™ Technology or DIGITAL ICE Lite™ Technology
Dépoussiérage ou élimination des rayures à l'aide de la technologie DIGITAL ICE^{MC} ou DIGITAL ICE Lite^{MC}



Note: View the on-screen *User's Guide* for instructions.
Remarque : Consultez le *Guide de l'utilisateur* électronique pour des instructions.

Help

User's Guide

Double-click the  **PerfV700_V750 User's Guide** icon on your desktop.

Scanner software help

Click the **Help** or **?** button on your scanner software screen.

Epson Technical Support

Epson provides technical assistance 24 hours a day through the electronic support services and automated telephone services described below:

World Wide Web: From the Internet, you can reach Epson Support at <http://support.epson.com>.

Automated Telephone Services: To use Automated Telephone Services, you must have a touch tone telephone and call (800) 922-8911. Use Epson SoundAdviceSM Express Code **82730** to quickly select your scanner in SoundAdvice.

To Speak to a Customer Service Representative: Dial (562) 276-4382 (U.S.) or (905) 709-3839 (Canada), 6 AM to 6 PM, Pacific Time, Monday to Friday. Toll or long distance charges may apply.

Software Technical Support

Adobe Photoshop Elements: (206) 675-6358, www.adobe.com/support

LaserSoft Imaging SilverFast: (888) 309-4215 (\$1.99/minute) You have to be 18 years or older to use this service. Calls will be billed to your credit card. www.silverfast.com, www.silverfast.com/problemreport/en.html

Monaco Systems™ MonacoEZcolor: You may fax 24 hours a day, or phone between the hours of 9 AM and 5:30 PM EST, Monday through Friday. Phone: (914) 347-3300, Fax: (914) 347-3309, www.xritephoto.com/support

ABBY® FineReader® Sprint: (510) 226-6717, www.abbyyusa.com, support@abbyyusa.com

Aide

Guide de l'utilisateur

Double-cliquez sur l'icône  **Guide PerfV700_V750** sur le bureau de l'ordinateur.

Aide en ligne du logiciel de numérisation

Cliquez sur **Aide** ou **?** à l'écran du logiciel de numérisation.

Soutien technique Epson

Epson offre des services de soutien technique 24 heures sur 24 par l'entremise des services de soutien électroniques et téléphoniques décrits ci-dessous :

World Wide Web : Sur Internet, vous pouvez accéder aux services de soutien d'Epson à l'adresse <http://support.epson.com>. (Site présenté en anglais seulement.)

Services téléphoniques automatisés : Pour utiliser ces services, il vous faut un téléphone à touches. Composez le (800) 922-8911. Utilisez le code express Epson SoundAdvice^{MS} **82730** pour sélectionner rapidement votre scanner dans SoundAdvice. (Services offerts en anglais seulement.)

Pour parler à un représentant du soutien technique : Composez le (905) 709-3839 (Canada), de 6 h à 18 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi. Des frais d'interurbain sont éventuellement à prévoir.

Soutien technique pour les logiciels

Adobe Photoshop Elements : (206) 675-6358, www.adobe.com/support

LaserSoft Imaging SilverFast : (888) 309-4215 (1,99 \$US/minute) Service réservé aux 18 ans et plus. Les appels sont facturés à votre carte de crédit. www.silverfast.com, www.silverfast.com/problemreport/en.html

Monaco Systems^{MC} MonacoEZcolor : Services par télécopieur 24 heures sur 24, par téléphone de 9 h à 17 h 30, heure de l'Est, du lundi au vendredi. Téléphone : (914) 347-3300, Fax : (914) 347-3309, www.xritephoto.com/support

ABBY® FineReader® Sprint : (510) 226-6717, www.abbyyusa.com, support@abbyyusa.com